(T107-A) Toyota RAV-4 2006-…	артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)
	T107-A	6,0	75	1600	1000
D = g* TC/T+C					
S – статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ					
T- технически допустимая масса тягача					
C - масса передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом загружен до до технически допустимой максимальной массы					

Тягово-сцепное устройство (Т107-А) для Toyota RAV-4 2006-… предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 1000 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ 28248-89 «Легковые автомобили. Тягово-сцепное устройство шарового типа. Основные размеры и " ОСТ 37.001.096-93 " Устройства тягово-сцепные шарового типа для буксировки караванов и легких прицепов. Общие технические требования".

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. Технические данные

Тип соединения	шаровой	ТСУ (Т107-А) для Toyota RAV-4 2006-…	1 шт
Диаметр сцепного шара	50 мм	Пакет комплектующих	1 шт
Масса ТСУ, не менее	18,4кг	Пакет электропроводки	1 шт
		Руководство по эксплуатации	1 шт

2. Комплект поставки

3. Монтаж ТСУ

Внимание!

Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ Внимательно Ознакомьтесь с настоящей инструкцией

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
- Открутить болты крепления буксировочной проушины.
- Установить кронштейны ТСУ (10,11), закрепив в отверстия крепления буксировочной проушины и в штатные отверстия в лонжеронах автомобиля болтами М12х1,25х45 (2).
- отсоединиnm нижние крепления бампера
- Закрепить балку ТСУ(9) к кронштейнам (10,11) болтами М12х40 (1).
- Установить на ТСУ съемный шар и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля согласно рис 1.
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

4. Правила эксплуатации и технического обслуживания.

-Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ. При необходимости болтовое соединение подтянуть.

-При сцепке прицепа с автомобилем шар ТСУ должен быть смазан консистентной смазкой.-После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить связь автомобиля с прицепом, используя петли для крепления страховочных цепей.

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Назначение
1 (L/1)	Желтый	Левый поворот
2 (54/2G)	Белый	Задний противотуманный
3 (31/3)	Черный	Масса
4 (R/4)	Зеленый	Правый поворот
5 (58R/5)	Оранжевый	Освещение номера
6 (54/6)	Красный	Стоп-сигнал
7 (58L/7)	Синий	Габарит



Рис.1 (схема подключения электропроводки)

Схема сборки Т107-А

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	Болт М12х40		6
2	Болт М12х1,25х45	+2шт.штатных	6
3	Болт М12х90		2
4	Гайка М12		6
5	Гровер d 12		6
6	Прокладка шара		2
7	Шайба d 12		11
8	Подрозетник тип А		1
9	Балка ТСУ		1
10	Кронштейн левый		1
11	Кронштейн правый		1



МАГАЗИН ФАРКОПОВ
+7 (495) 6-693-693
www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru