

VFM

BOSAL GROUP



**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного уст-
ройства шарового типа 3551 А
для автомобилей
Audi Q5**

ФАРКОПОВ
Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ29.В00381
Выдан ОС КТС до 17.04.2011 г.

+7 (495) 6-693-693

Год выпуска автомобиля:	2008-...
www.magfarkop.ru	
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	19,1

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ



ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять задний бампер.
- Снять вставку заднего бампера, в дальнейшем вставка бампера не используется;
- Вдвинуть ТСУ в лонжероны автомобиля;
- Закрепить ТСУ в точках «А»;
- Через отверстия в лонжеронах в точках «В» просверлить отверстия D11 в кронштейнах ТСУ;
- Рассверлить отверстия в кронштейнах со стороны багажника до 18 мм.
- Вставить распорную втулку и закрепить ТСУ;
- Установить шар ТСУ и кронштейн розетки в соответствии с рисунком
- Выполнить электромонтаж сигнализации. (Внимание! Для подключения розетки использовать смарт-коннект 022728 (приобретается отдельно)! Рекомендуется подключать смарт-коннект на официальных СТО)
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Установить задний бампер.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

МАГАЗИН ФАРКОПОВ

+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М10х100	6 шт.
Гайка М10 с/контр.	6 шт.
Шайба 10 увел.	12 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Втулка 63 мм.	2 шт.
Шар VH0833	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.