

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Совместить отверстие на правом кронштейне в точке «В» с отверстием на правом лонжероне автомобиля.
- Просверлить лонжероны насквозь в точках «А» через отверстия в правом кронштейне сверлом E13мм, потом со стороны багажника рассверлить их до E18мм.
- Вставить втулки и закрепить правый кронштейн в точках «А».
- Демонтировать буксировочную петлю с левой стороны.
- Установить балку ТСУ и закрепить с левой стороны точках «D» и к правому кронштейну в точках «E» и «F» (см. схему монтажа).
- Просверлить левый лонжерон насквозь в точке «С» через отверстие в левом кронштейне сверлом E13мм, потом со стороны багажника рассверлить их до E18мм.
- Вставить втулку и закрепить левый кронштейн в точке «С».
- Установите шар, подрозетник на балку ТСУ.
- Затяните все крепежные элементы с нужным моментом.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

Коробка упаковочная	
Болт М10 х1,25х 35	2 шт.
Болт М12 х 90	4 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М12 х 40	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	5 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	2 шт.
Шайба 10 увел.	2 шт.
Шайба 12 увел.	4 шт.
Шайба 12	11 шт.
Шайба 12 пруж.	1 шт.
Шар VН 8220	1 шт.
Втулка 53 мм.	4 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru

bosal

ТСУ	установлено на автомобиль:
Модель.....	VIN
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.	
М.П	Дата установки
	Подпись

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	90 03 A GEELY MK-CROSS  2012 ⇒	  ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	 1450 кг.	 1100 кг.	 75 кг.	Вес нетто 14,4 кг.	D 6,13 кН.	 Bosal Autoflex Russia BAR 28



+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru

bosal